


МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Инструкция для пользователя и руководство по приготовлению пищи

M1639NR/M1619NR



| Руководство по быстрому началу эксплуатации печи | 2 |
|---|------|
| Печь | 3 |
| Принадлежности | 3 |
| Панель управления | 4 |
| Использование этой инструкции | 5 |
| Меры предосторожности | 5 |
| Установка вашей микроволновой печи | 7 |
| Установка времени (M1639NR) | 7 |
| Как работает микроволновая печь | 8 |
| Проверка правильности функционирования печи | 8 |
| Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема | 9 |
| Приготовление / разогрев пищи | 9 |
| Уровни мощности | . 10 |
| Остановка приготовления пищи | . 10 |
| Корректировка времени приготовления | . 11 |
| Использование режима мгновенного разогрева пищи (M1639NR) | . 11 |
| Параметры режима мгновенного разогрева (M1639NR) | . 11 |
| Использование автоматической разморозки продуктов (M1639NR) | . 12 |
| Параметры режима автоматического размораживания (M1639NR) | . 12 |
| Разморозка продуктов в ручном режиме (M1619NR) | . 12 |
| Приготовление пищи в несколько этапов (M1639NR) | . 13 |
| Руководство по выбору посуды | . 14 |
| Руководство по приготовлению пищи | . 15 |
| Чистка вашей микроволновой печи | . 20 |
| Хранение и ремонт вашей микроволновой печи | . 21 |
| Технические характеристики | . 21 |

Code No.: DE68-01972A

Руководство по быстрому началу эксплуатации печи

Модель: M1639NR

Если вы хотите приготовить какое-либо блюдо



 Поместите продукты в печь. Выберите уровень мощности нажатием кнопки [™]
 — один или несколько раз.



Выберите нужное время приготовления пищи нажатием кнопок 10 мин.. 1 мин. или 10 сек.



3. Нажмите кнопку 🖒.

Результат: Начинается приготовление блюда.
Когда процесс приготовления закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала.

Если вы хотите разморозить какие-либо продукты



1. Поместите замороженные продукты в печь. Нажмите кнопку **АВТО** (**).(автоматическая разморозка). Результат: Дисплей показывает следующую информацию:



2. Задайте нужный вес нажатием кнопки <<100 Γ >>.



3. Нажмите кнопку 🕠.


Если вы хотите изменить время приготовления



Оставьте пищу в печи. Нажмите кнопку "+30s" (+30 секунд) по одному разу для каждых 30 секунд, которые вы хотите добавить

Модель: M1619NR

Если вы хотите приготовить какое-либо блюдо



 Поместите продукты в печь.
 Выберите уровень мощности поворотом ручки УПРАВЛЕНИЯ МОШНОСТЬЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Установите нужное время приготовления пищи поворотом ручки ТАЙМЕРА.

Если вы хотите разморозить какие-либо продукты



Поверните ручку УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ на уровень мощности 180 Вт(♣★).



 Установите нужное время для разморозки продуктов поворотом ручки ТАЙМЕРА.


Если вы хотите изменить время приготовления



Оставьте пищу в печи. Поворотом ручки **ТАЙМЕРА** установите желаемое время.

Печь

Модель: M1639NR



Модель: M1619NR ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ОСВЕЩЕНИЕ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ РУЧКА ДВЕРЦЫ ДВЕРЦА ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСУЫЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Принадлежности

В зависимости от модели приобретенной вами печи, в ее комплект входят несколько принадлежностей, которые могут использоваться разнообразными способами.



1. **Муфта**, уже закрепленная на валу электродвигателя в основании печи

Назначение: Муфта вращает поднос.



 Роликовая подставка, предназначенная для установки в центр внутренней камеры печи.

<u>Назначение:</u> Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.




 Вращающийся поднос, предназначенный для установки на роликовую подставку, при этом его центр совмещается с мустой

Назначение: Вращающийся поднос служит в качестве

основной поверхности для приготовления; он легко вынимается из печи для чистки.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ микроволновой печью без роликовой подставки и вращающегося подноса.


Модель: M1639NR



- 1. ДИСПЛЕЙ
- 2. УСТАНОВКА РЕЖИМА МГНОВЕННОГО РАЗОГРЕВА
- 3. УСТАНОВКА РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ
- 4. YCTAHOBKA BECA
- 5. УСТАНОВКА ЧАСОВ

- 6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВПЕНИЯ
- **7.** KHOΠKA <<ΠYC>>
- 8. ВЫБОР РЕЖИМА МИКРОВОЛН
- 9. KHOΠKA <<CYOΠ>> / <<OYMEHA>>
- 10. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ

Модель: M1619NR



- 1. PA3MOPO3KA
- 2. РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСУЫЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- 3. РУЧКА ТАЙМЕРА
- 4. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ

Использование этой инструкции

Вы только что приобрели микроволновую печь фирмы SAMSUNG. В инструкции для пользователя содержится много ценной информации о приготовлении пиши в вашей микроволновой печи:

- Меры предосторожности
- Соответствующие принадлежности и посуда для приготовления пищи
- Полезные советы по приготовлению пиши

В самом начале инструкции вы найдете руководство по быстрому началу эксплуатации, поясняющее три основные операции приготовления:

- Приготовление пиши
- Разморозка продуктов
- Увеличение времени приготовления

В начале инструкции вы найдете иллюстрации микроволновой печи и, что более важно, панели управления, с тем чтобы вы могли легче найти нужные кнопки.

В иллюстрациях к пошаговым операциям используются три различных символа:





Важно

Примечание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТАИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию микроволновой энергии на ваш организм:

- (a) Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться пользоваться печью при открытой дверце, портить блокировочные контакты (защелки дверцы) или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов.
- (b) Не вставляйте никаких предметов между дверцей печи и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях. ѕоддерживайте дверцу и ее уплотняющие поверхности в чистом состоянии, протирая их после использования печи сначала влажной тряпкой, а затем мягкой сухой тряпкой.
- (с) Не используйте неисправную печь, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный фирмой-изготовителем.
 - Обращаем ваше особое внимание на то, чтобы дверца печи надежно закрывалась и чтобы не были повреждены:
 - (1) Дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
 - (2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
 - (3) Сетевой шнур
- (d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, подготовленного изготовителем печи.

Меры предосторожности

Важные инструкции по безопасности.

следующие меры предосторожности.

Внимательно прочтите и сохраните для использования в дальнейшем. Прежде чем начать готовить продукты или нагревать жидкости в вашей микроволновой печи, убедитесь в том, что выполнены

- 1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакой металлической посуды в микроволновой печи:
 - Металлические сосуды
 - Столовая посуда с золотой или серебряной отделкой
 - Вертела, вилки и так далее.

<u>Причина:</u> Могут возникнуть электрическая дуга или искрение и привести к повреждению печи.

- 2. НЕ нагревайте:
 - Бутылки, банки, сосуды в герметичной или вакуумной упаковке.

Например) Детское питание в банках

• Продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой

Например) Яйца, орехи в скорлупе, томаты.

Причина: Возрастание давления может привести их к взрыву.

Совет: Снимайте крышки и прокалывайте кожуру, пакеты и т.д.

3. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ микроволновую печь, когда она пуста.

Причина: Могут быть повреждены стенки печи.

Совет: Постоянно держите в печи стакан с водой.

Вода поглотит микроволны, если вы случайно включите печь, когда она пуста.

4. **НЕ** закрывайте задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой.

<u>Причина:</u> Ткань или бумага могут загореться от соприкосновения с горячим воздухом, выходящим из печи.

- 5. ВСЕГДА используйте толстые рукавицы, когда вынимаете посуду из печи.

 Причина: Некоторая посуда поглощает микроволны и тепло всегда передается от пищи к посуде. Следовательно, посуда может быть горячей.
- 6. НЕ прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи.

 Причина: Стенки могут быть достаточно горячи для того, чтобы вызвать ожог даже после окончания процесса приготовления пищи, хотя по их внешнему виду это может быть незаметно. Не позволяйте воспламеняющимся материалам контактировать с какими-либо внутренними поверхностями печи. Сначала дайте печи охладиться.
- 7. Для уменьшения вероятности возгорания в камере печи:
 - Не храните воспламеняющиеся материалы внутри печи
 - Удаляйте перекрученные проволочные завязки с бумажных или пластиковых пакетов
 - Не используйте вашу микроволновую печь для сушки газет
 - Если заметите дым, выключите печь или отсоедините ее от сетевой розетки, не открывая дверцы печи.

Меры предосторожности (продолжение)

- Будьте особенно осторожны, когда разогреваете жидкости и детское питание.
 - ВСЕГЛА соблюдайте время отстоя не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать выровняться температуре по всему объему.
 - По необходимости помешивайте пишу при нагревании и ВСЕГДА после нагревания
 - Осторожно обращайтесь с сосудом после нагревания. Если сосуд слишком горячий, вы можете обжечься.
 - Существует опасность запоздалого бурного вскипания жидкости.
 - Для предотвращения запоздалого бурного вскипания и возможного ожога. вы должны класть в напитки пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемещивать его перед, во время и после нагревания.

Причина: При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания: это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как вы вынете сосуд из печи. В результате вы можете получить ожог.

- При ожоге следуйте следующим инструкциям ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
 - Погрузите обожженное место в холодную воду как минимум на 10 минут.
 - Наложите на обожженное место чистую сухую повязку.
 - * Не смазывайте обожженную кожу никакими кремами, маслами или
- НИКОГДА не наполняйте сосуд до краев и выбирайте сосуд, который шире вверху, чем в основании для предотвращения выплескивания жидкости наружу при кипении. Бутылки с узким горлышком также могут взорваться при перегреве.
- ВСЕГДА проверяйте температуру детского питания или молока перед тем. как давать его ребенку.
- НИКОГДА не нагревайте бутылку для ребенка с надетой на нее соской, так как бутылка может взорваться при перегреве.
- 9. Будьте осторожны, чтобы не повредить сетевой шнур.
 - Не допускайте попадания воды на сетевой шнур или штепсельную вилку и держите сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
 - Никогда не пользуйтесь микроволновой печью, если повреждены сетевой шнур или вилка.
- 10. Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу. Причина: Выходящий горячий воздух или пар могут вызвать ожог.
- 11. Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте.

Причина: Частицы пиши или разбрызгавшиеся капли жира, приставшие к стенкам или основанию печи. могут привести к повреждению покрытия и снизить эффективность работы печи.

12. Во время работы микроволновой печи (особенно в режиме размораживания) могут быть слышны звуки типа "пощелкивания".

Причина: Вы можете услышать этот звук при автоматическом изменении выходной мощности. Это нормальное явление.

13. Когда микроволновая печь работает без какой-либо нагрузки, то в целях обеспечения безопасности будет автоматически отключено ее электропитание. Через 30 минут после этого вы вновь сможете нормально пользоваться печью.

ВАЖНЫЕ ИНСУРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСУИ

Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других воспламеняющихся материалов, то во время приготовления вы должны время от времени заглядывать в печь.

RAWHO

НИКОГДА не разрешайте маленьким детям пользоваться микроволновой печью или играть с ней. Не оставляйте их без присмотра рядом с микроволновой печью во время ее использования. Не храните и не прячьте предметы, вызывающие интерес у летей, непосредственно над печью.

Установка вашей микроволновой печи

Установите печь на плоскую, ровную поверхность достаточно прочную для того, чтобы выдержать вес печи.



1. Для нормальной вентиляции обеспечьте при установке печи зазор между печью и другими предметами величиной не менее 10 см для задней и боковых стенок печи и 20 см для верхней крышки печи.



 Выньте из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Проверьте, свободно ли вращается поднос.

3. Эта микроволновая печь должна быть расположена так, чтобы имелся свободный доступ к сетевой вилке.

Никогда не загораживайте отверстия для выхода воздуха, так как печь может перегреться и автоматически отключиться. Она будет находиться в нерабочем состоянии, пока достаточно не охладится.

Для обеспечения вашей безопасности подключите сетевой шнур к 3-х контактной заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если сетевой шнур у данного изделия поврежден, то он должен быть заменен на специальный шнур (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P3). Для замены шнура обратитесь к местному дилеру фирмы SAMSUNG. В Израиле должен использоваться сетевой шнур PENCON(ZD16A), в Южноафриканской республике - APEX LEADS SA16, а в Нигерии, Гане, Кении и Объединенных Арабских Эмиратах - PENCON(UD13A1).

Не устанавливайте микроволновую печь в жаркое или сырое место, например, рядом с обычной кухонной плитой или радиатором отопления. Нужно учитывать потребляемую печью мощность и любой используемый удлинитель должен соответствовать такому же стандарту, что и сетевой шнур, поставляемый с печью. Перед первым использованием вашей микроволновой печи протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой.

Установка времени (M1639NR)

В вашей микроволновой печи имеются встроенные часы. Их можно установить для работы в 24-часовой или 12-часовой системе. Вы должны установить часы:

- Когда вы в первый раз устанавливаете вашу микроволновую печь
- После сбоя электропитания в сети переменного тока.

Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее время и наоборот.



Чтобы время показывалось...
В 24-часовой системе
В 12-часовой системе
Два раза



 Установите цифры часов с помощью кнопки <<h>> (час), а цифры минут - с помощью кнопки мин



3. Когда на дисплее высветится правильное время, вновь нажмите кнопку ① чтобы активизировать часы.

<u>Результат:</u> Дисплей показывает текущее время, когда вы не пользуетесь печью.


Как работает микроволновая печь

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пишу без изменения ее формы и цвета.

Вы можете использовать вашу микроволновую печь, чтобы:


- Размораживать продукты
- Мгновенно начать готовить пишу(M1639NR)
- Готовить пищу

Принцип приготовления пищи





- Микроволны поглощаются пищей на глубину приблизительно до 1 дюйма (2,5 см). Приготовление затем продолжается за счет того, что тепло рассеивается внутри пищи.
- Время приготовления может различаться, в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
 - Количество и плотность
 - Содержание воды
 - Начальная температура (находились ли продукты в холодильнике или нет)



- Равномерное приготовление пищи до самого центра
- Одинаковую температуру по всему объему пищи

Проверка правильности функционирования печи

Следующая простая операция дает вам возможность в любое время проверить, правильно ли работает ваша печь.

Сначала поставьте емкость с водой на вращающийся поднос.

Модель: M1639NR



Нажмите кнопку
 — и установите время работы от 4 до 5 минут с помощью кнопки 1 мин.



Модель: M1619NR



 Установите максимальный уровень мощности поворотом ручки РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.



2. Установите поворотом ручки **ТАЙМЕРА** время работы печи, равное 4-5 минутам.

Печь должна быть включена в соответствующую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, то потребуется больше времени для того, чтобы довести воду до кипения.

Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема

Если у вас возникла какая-либо из нижеперечисленных проблем, попробуйте соответствующие решения.

- Это нормально.
 - Конденсация влаги внутри печи
 - Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха
 - Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха
 - Пар, выходящий по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий
- Когда вы нажимаете кнопку < ∴ печь не начинает работать. (М1639NR)
 - Полностью ли закрыта дверца печи?
- Когда вы поворачиваете ручку ТАЙМЕРА, печь не начинает работать.(М1619NR)
 - Полностью ли закрыта дверца печи?
- Пиша совсем не готовится

 - Правильно ли вы установили время с помощью ручки таймера? (M1619NR)
 - Закрыта ли дверца?
 - Не перегрузили ли вы электрическую сеть, что привело к сгоранию плавкого предохранителя или срабатыванию автомата защиты?
- Пища пережарена или недожарена
 - Правильно ли вы установили время приготовления для данного типа пиши?
 - Задали ли вы соответствующий уровень микроволновой мощности?
- В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга)
 - Не использовали ли вы посуду с металлической отделкой?
 - Не оставили ли вы в печи вилку или другой металлический предмет?
 - Не прилегает ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?
- Печь создает помехи работе радиоприемников или телевизоров
 - Слабые помехи в работе телевизора или радиоприемника могут наблюдаться при работающей печи. Это нормально. Чтобы решить эту проблему, устанавливайте печь вдали от телевизоров, радиоприемников или антенн.
 - Если микропроцессор печи реагирует на помехи, то могут быть сброшены показания дисплея. Чтобы решить эту проблему, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и затем вставьте ее обратно. новь установите время.(М1639NR)
 - Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, обратитесь в магазин, в котором вы покупали печь, или в ближайший сервисный центр фирмы SAMSUNG.

Приготовление / разогрев пищи

Следующие операции поясняют, как приготовить или разогреть пищу. ВСЕГДА проверяйте установленные вами режимы приготовления пищи перед тем, как оставить печь без присмотра.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу.

Модель: M1639NR



1. Нажмите кнопку

Результат: Дисплей показывает сообщение 600W (Вт) (максимальная мощность приготовления). Установите соответствующий уровень мощности, вновь нажимая кнопку ♣□>
мощности, вновь нажимая кнопку ♣□>
мощности в ваттах. За более подробными сведениями обратитесь к таблице уровней мощности на следующей странице.

2. Установите время приготовления нажатием кнопкок 10 мин. 1мин и 10 сек.



3. Нажмите кнопку ◊.

+ 30 s

Результат: Включается свет внутри печи и поднос начинает вращаться. Начинается процесс приготовления пищи и когда он завершится, печь подает четыре звуковых сигнала.

- **Никогда** не включайте микроволновую печь, если она пуста.
- Если вы хотите нагревать пищу в течение короткого времени на максимальной мощности (600 Вт), просто нажмите кнопку +30s (+30 секунд) по одному разу для каждых 30 секунд времени приготовления. Печь немедленно начинает работать.

Модель: M1619NR



 Установите максимальный уровень мощности поворотом ручки РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. (МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 600 Вт)



 Установите время работы печи поворотом ручки ТАЙМЕРА.

<u>Результат:</u> Включается свет внутри печи и поднос начинает вращаться.

- **Никогда** не включайте микроволновую печь, если она пуста.
- Вы можете изменить уровень мощности во время приготовления пищи поворотом ручки УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Уровни мощности

Вы можете выбрать один из приведенных ниже уровней мошности.

| Уровень мощности | Выходная мощность |
|----------------------|-------------------|
| ВЫСОКИЙ | 600 Вт |
| СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ | 450 Вт |
| СРЕДНИЙ | 300 Вт |
| РАЗМОРОЗКА | 180 Вт |
| НИЗКИЙ / ТЕПЛАЯ ПИША | 100 Вт |

- \triangleright Если вы выберете более высокий уровень мощности, то время приготовления должно быть уменьшено.
- \triangleright Если вы выберете более низкий уровень мощности, то время приготовления должно быть увеличено.

Остановка приготовления пищи

Вы можете остановить приготовление в любое время для того, чтобы проконтролировать пишу в процессе приготовления.

Молель: M1639NR



Чтобы остановить приготовление временно: Откройте дверцу.

Результат: Приготовление пиши останавливается. Чтобы возобновить приготовление, закройте дверцу и вновь нажмите кнопку 🗘.




Чтобы остановить приготовление полностью: Нажмите кнопку ल.

Результат: Если вы хотите отменить заданные вами параметры режима приготовления, вновь нажмите кнопку Стоп (இ).

Вы можете отменить любые заданные параметры режимов приготовления до начала приготовления простым нажатием кнопки Отмена (♠).

Модель: M1619NR



Чтобы остановить приготовление временно: Откройте дверцу.

Результат: Приготовление пищи останавливается. Чтобы возобновить приготовление, закройте дверцу.



Чтобы остановить приготовление полностью: Установите ручку ТАЙМЕРА в положение "0".

Корректировка времени приготовления

Модель: M1639NR

Вы можете увеличить время приготовления пищи нажатием кнопки +30s (+30 секунд) по одному разу для каждых 30 секунд, которые вы хотите лобавить.



Нажмите кнопку **+30s** по одному разу для каждых 30 секунд, которые вы хотите добавить.

Модель: M1619NR



Откорректируйте остающееся время приготовления поворотом ручки **ТАЙМЕРА**.

Использование режима мгновенного разогрева пищи (M1639NR)

Врежиме мгновенного разогрева время приготовления устанавливается автоматически и вам не потребуется нажимать кнопку

⋄. Вы можете задать количество порций нажатием соответствующей кнопки режима мгновенного разогрева требующееся число раз.

Сначала поместите пишу в центр вращающегося подноса и закройте



дверцу.

Выберите тип блюда, которое вы хотите разогреть, нажав на кнопку **Мгновенного разогрева** нужное количество раз. Результат: Разогрев начинается примерно через 2

секунды. По окончании разогрева :

- 1) Печь подает 4 звуковых сигнала
- Звуковой сигнал, напоминающий об окончании приготовления, подается 1 раз в минуту
- 3) Дисплей вновь показывает текущее время.

Пример: Нажмите кнопку с символом 🗷 три раза, чтобы разогреть три чашки кофе. Обратитесь к приведенной ниже таблице.

Используйте только посуду и принадлежности, безопасные для приготовления пищи в микроволновой печи.

Параметры режима мгновенного разогрева (M1639NR)

Вследующей таблице представлены различные программы режима Мгновенного разогрева, вес продуктов, время отстоя и соответствующие рекомендации.

| Код | Продукты | Размер порции | Время отстоя | Рекомендации |
|-----|---|---|-----------------|--|
| | Готовое блюдо (охлажденное) | 300 - 350 г 400 - 450 г | 3 мин. | Положите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон). |
| | Напитки (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры) | 150 мл (1чашка) 250 мл (1стакан) | 1- 2 мин. | Налейте жидкость в керамические чашки и разогревайте без крышки Поставьте чашку (150 мл) или стакан (250 мл) в центр вращающегося подноса. Тщательно перемешайте напитки перед отстоем и после него. |
| *** | Готовое блюдо (замороженное) | | 4 мин. | Возьмите замороженное готовое блюдо и проверьте, подходит ли его упаковка для приготовления в микроволновой печи. Проколите пленку, обтягивающую блюдо. Поставьте замороженное готовое блюдо в центр. Эта программа предназначена для блюд, состоящих из 3 компонентов (например, куска мяса с соусом, готовыми овощами и гарниром в виде картофельного пюре, риса или макарон). |

Использование автоматической разморозки продуктов (M1639NR)

Режим автоматической разморозки продуктов позволяет вам автоматически размораживать мясо, птицу или рыбу. ремя разморозки и уровень мощности устанавливаются автоматически. ы только выбираете программу и задаете вес продуктов.

Используйте только посуду и принадлежности, безопасные для приготовления пищи в микроволновой печи.

Сначала поместите замороженные продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



Нажмите кнопку АВТО (**).(автоматическая разморозка).
 Результат: Дисплей показывает следующую информацию:
 (вес)



Задайте вес продуктов нажатием кнопки 100 г.
 Максимально допустимый вес для установки - 1500 г.



Нажмите кнопку < ○.
 Результат:

- ◆ Начинается разморозка продуктов.
- Печь подает звуковые сигналы по окончании первой половины разморозки, напоминая вам о том, что нужно перевернуть продукты.

Вы также можете размораживать продукты в ручном режиме. Для этого установите печь в режим "Приготовление/ разогрев пищи" с уровнем мощности 180 Вт. За более подробной информацией обратитесь к разделу "Приготовление/ разогрев пищи" на стр. 9.

Параметры режима автоматического размораживания (M1639NR)

Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов.

Выложите замороженные продукты на вращающийся поднос.

После того, как печь подаст звуковые сигналы, переверните продукты.

После окончания автоматической разморозки соблюдайте соответствующее время отстоя.

| Продукты | Размер порции | Время отстоя | Рекомендации |
|----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Мясо | 200-1500r | 20-60мин | Прикройте края алюминиевой фольгой. |
| Птица | 200-1500r | 20-60мин | Переверните продукты, когда печь |
| Рыба | 200-1500r | 20-50мин | подаст звуковые сигналы. |

Если вы хотите размораживать продукты в ручном режиме, выберите функцию размораживания с уровнем мощности 180 Вт. Более подробные сведения о размораживании в ручном режиме и времени размораживания см. на стр. 18.

Разморозка продуктов в ручном режиме (M1619NR)

Режим разморозки позволяет вам размораживать мясо, птицу и рыбу. Сначала поместите замороженные продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



 \triangleright

Установите ручку РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ на уровень мощности 180 Вт. (**)



 С помощью ручки ТАЙМЕРА установите время, необходимое для разморозки.
 Результат: Разморозка начинается.

Мспользуйте только посуду и принадлежности, безопасные для приготовления пищи в микроволновой печи.

Приготовление пищи в несколько этапов (M1639NR)

Ваша микроволновая печь может быть запрограммирована для приготовления пищи в несколько этапов.

Пример: Вы хотите разморозить продукты и приготовить их без необходимости переустановки режимов после каждого этапа. Таким образом, вы сможете разморозить и приготовить, например, рыбу весом 500 г в четыре этапа:

- Разморозка
- Приготовление I
- Приготовление II
- Приготавливая пищу в несколько этапов, вы можете запрограммировать от двух до четырех этапов.
- Если вы программируете приготовление в четыре этапа, то первым этапом должна быть разморозка продуктов, а вторым отстой после разморозки.



 Нажмите кнопку АВТО(**) (автоматическая разморозка) один или несколько раз.



2. Задайте вес продуктов нажатием кнопки **100 г** нужное количество раз (500 г в нашем примере)



3. Нажмите кнопку 🖑 ... Режим микроволн (I):

если необходимо, установите уровень мощности, вновь нажав эту кнопку один или несколько раз (600 Вт в данном примере).



 Задайте время приготовления нажатием кнопок 10мин, 1 мин и 10 сек. соответствующее количество раз (4 минуты в нашем примере).



если необходимо, установите уровень мощности, вновь нажав эту кнопку один или несколько раз (450 Вт в данном примере).



Задайте время приготовления нажатием кнопок 10мин, 1 мин и 10 сек. соответствующее количество раз (5 минут в нашем примере)



7. Нажмите кнопку 🗘.

Результат: Один за другим выбираются четыре режима [разморозка, отстой и приготовление с использованием микроволн (I,II)]. В зависимости от выбранного вами режима разморозки, печь может подать звуковые сигналы по окончании первой половины разморозки, чтобы напомнить вам о том, что нужно перевернуть продукты.

◆ Когда приготовление блюда заканчивается, печь подает четыре звуковых сигнала.

Руководство по выбору посуды

Впроцессе приготовления пищи в микроволновой печи, микроволны должны проникать в пищу, при этом используемая посуда не должна их отражать или поглощать.

Следовательно, вы должны соблюдать особую тщательность при выборе посуды для микроволновой печи. Если посуда имеет маркировку "Безопасна для микроволновой печи", то вам не о чем беспокоиться.

Вследующей таблице перечислены различные типы кухонных принадлежностей и даны конкретные рекомендации по возможности их использования в микроволновой печи.

| Кухонные принадлежности | Безопасны для микровол- новой печи | Комментарии Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Может возникнуть электрическая дуга, если фольга расположена слишком близко к стенке печи или если используется слишком много фольги. | | |
|---|---|---|--|--|
| Алюминиевая фольга | √ X | | | |
| Блюдо для подрумянивания | ✓ | Не разогревайте предварительно более восьми минут. | | |
| Фарфор и глиняные изделия | V | Фарфор, керамика, керамика с глазурью и китайский фарфор обычно подходят, если на них нет металлической отделки. | | |
| Одноразовые пластиковые корытца | ✓ | Некоторые замороженные продукты упаковываются в такие пластиковые корытца. | | |
| Упаковка пищи быстрого приготовления | | | | |
| • Полистироловые стаканчики и контейнеры | ✓ | Могут быть использованы для подогрева пищи. Перегрев может привести к оплавлению полистирола. | | |
| Бумажные пакеты или газеты | X | Могут загореться. | | |
| Переработанная бумага или металлическая отделка | X | Может вызвать электрическую дугу. | | |

| • Посуда из закаленного | 1 | Может использоваться, если не имеет |
|---|----------|--|
| стекла | | металлической отделки. |
| • Тонкая стеклянная посуда | ✓ | Может использоваться для разогрева пищи или жидкостей. Тонкое стекло может разбиться или лопнуть при |
| • Стеклянные банки | ✓ | резком нагревании. Надо снять крышку. Пригодны только для разогрева. |
| Металл | | |
| Блюда Перекрученные проволочки для завязки пакетов | × | Могут вызвать электрическую дугу или возгорание. |
| Бумага | | |
| Тарелки, чашки, салфетки и кухонная бумага | ✓ | Для кратковременного приготовления и разогрева. Также для поглощения избыточной влаги. |
| Переработанная из вторсырья бумага | X | Может вызвать электрическую дугу |
| Пластик | | |
| • Контейнеры | <i>y</i> | Особенно, если это жароустойчивый термопластик. Некоторые другие пластики могут покоробиться или обесцветиться от высокой температуры. Не используйте меламиновый пластик. |
| • Покрывающая пленка | √ | Может быть использована для удержания влаги. Не должна прикасаться к пище. Будьте осторожны, снимая пленку, так как горячий пар вырвется наружу. |
| • Пакеты для замороэки | √ X | Только если их можно кипятить или если они пригодны для использования в печи. Не должны быть закупорены герметично. В случае необходимости проколите их вилкой. |
| Парафинированная или жиронепроницаемая бумага | ✓ | Может быть использована для удержания влаги и предупреждения разбрызгивания. |

Руководство по приготовлению пищи

микроволны

Микроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.

Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение и генерируемое в результате трения тепло готовит пищу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому пища никогда не должна готовиться в металлической посуде.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В целом, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (обратитесь к разделу специальных советов).

Накрывание во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который также участвует в процессе приготовления. Пищу можно накрывать по-разному: например, керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи.

Время отстоя

По окончании приготовления важно дать пище постоять, с тем чтобы температура выровнялась по всему объему пищи.

Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжите приготовление до получения желаемого результата.
Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавьте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте во время отстоя.

| Продукты | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время отстоя (мин.) | Инструкции |
|---|--------|----------|-----------------|---------------------------|--|
| Шпинат | 150г | 600Вт | 5-6 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды. |
| Брокколи | 300г | 600Вт | 9-10 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды. |
| Горошек | 300г | 600Вт | 71/2-81/2 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды. |
| Зеленая фасоль | 300г | 600Вт | 81/2-91/2 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды. |
| Смесь овощей (морковь/ горошек/ кукуруза) | 300г | 600Вт | 71/2-81/2 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды. |
| Смесь овощей (в китайском стиле) | 300г | 600Вт | 81/2-91/2 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды. |

РАЗОГРЕВ ПИШИ

В вашей микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите.

Используйте для руководства уровни мощности и значения времени разогрева, приведенные в таблице на следующей странице. Время в таблице указано для разогрева жидкостей с комнатной температурой примерно от $+18^{\circ}$ C до $+20^{\circ}$ C или для охлажденной пищи с температурой примерно от $+5^{\circ}$ C до $+7^{\circ}$ C.

Размещение и накрывание пищи

Старайтесь не разогревать блюда больших размеров, например, крупный кусок мяса - они имеют тенденцию подсыхать снаружи до того, как пища в центре полностью прогреется. Лучшие результаты получаются при разогреве небольших порций пищи.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторую пищу можно разогревать на уровне мощности 800 Вт, в то время как другая должна разогреваться на уровне мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт. Обратитесь за информацией к таблицам. В целом, лучше разогревать пищу с использованием меньшего уровня мощности, если разогревается пища деликатесная, в большом количестве или такая пища, которая может разогреться очень быстро (например, пирожки с начинкой).

Для достижения лучших результатов хорошо перемешайте или переверните пищу во время разогрева. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Для предотвращения внезапного бурного вскипания жидкостей и возможного ожога, перемешивайте жидкости перед нагревом, во время нагрева и после его окончания. Оставляете их на время отстоя в микроволновой печи. Мы рекомендуем опускать в жидкости пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева (который может испортить пищу). Предпочтительнее установить меньшее время разогрева и затем при необходимости добавить время.

Времена разогрева и отстоя

Когда вы разогреваете пищу в первый раз, полезно записать время, которое потребовалось для разогрева - чтобы вы могли обратиться к этим записям в будущем.

Всегда убеждайтесь в том, что пища прогрелась по всему объему. Дайте пище постоять некоторое время после разогрева - чтобы позволить температуре выровняться по всему объему. Если в таблице не указано иначе, рекомендуется дать пище постоять после разогрева от 2 до 4 минут. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Обратитесь также к разделу "Меры предосторожности".

РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда дайте жидкости постоять по крайней мере 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться по всей толще жидкости. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ВСЕГДА перемешивайте ее после разогрева. Для предотвращения внезапного бурного вскипания жидкостей и возможного ожога, вы должны опускать в напитки пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивать их перед нагревом, во время нагрева и по его окончании.

РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:

Выложите питание в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева! Дайте постоять 2-3 минуты перед тем, как давать ребенку. Вновь перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуется кормить ребенка питанием, подогретым до температуры от 30 до 40°C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО:

Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте не накрывая. Никогда не разогревайте молоко с надетой на бутылочку соской, так как бутылочка может взорваться в случае перегрева. Хорошо встряхните бутылочку перед тем, как дать ей постоять и вновь встряхните ее перед тем, как давать молоко ребенку! Всегда внимательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем предложить питание ребенку. Рекомендуемая температура молока: около 37°С.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание ожогов, температуру детского питания необходимо проверять особенно тщательно перед тем, как кормить ребенка. В качестве руководства по разогреву используйте уровни мощности и время разогрева, указанные в таблице на следующей странице.

Разогрев жидкостей и пищи

Используйте приведенные в таблице уровни мощности и время приготовления / отстоя в качестве руководства для разогрева.

| Продукты | Порция | Мощн- ость | Время (мин.) | Время отстоя (мин.) | Инструкции |
|--|---|---------------|--|---------------------------|---|
| Напитки (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры) | 150 мл (1чашка) 250 мл (1стакан) | 600Вт | 1 ¹ / ₂ ·2 2 ¹ / ₂ ·3 | 1-2 | Налейте жидкость в керамические чашки и разогревайте без крышки. Поставьте чашку (150 мл) или стакан (250 мл) в центр вращающегося подноса. Тщательно перемешайте напитки перед отстоем и после него. |
| Суп (из холодильника) | 250r 450r | 600Вт | 3 ¹ / ₂ -4 5 ¹ / ₂ -6 | 2-3 | Налейте в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол. |
| Тушеное мясо (из холодильника) | 350г | 600Вт | 51/2-61/2 | 2-3 | Положите тушеное мясо в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед отстоем и подачей на стол. |
| Макаронные изделия с соусом (из холодильника) | 350г | 600Вт | 4 ¹ / ₂ -5 ¹ / ₂ | 3 | Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на плоское керамическое блюдо. Обтяните пленкой, пригодной для микроволновой печи. Перемешайте перед подачей на стол. |

| Продукты | Порция | Мощн- ость | Время (мин.) | Время отстоя (мин.) | Инструкции |
|---|--------------|---------------|---|---------------------------|---|
| Мучные изделия с начинкой (из холодильника) | 350г | 600Вт | 51/2-61/2 | 3 | Положите мучные изделия с начинкой (например, вареники, пельмени) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед отстоем и подачей на стол. |
| Блюдо на тарелке (из холодильника) | 350r 450r | 600Вт | 5-6 6-7 | 3 | Положите готовое к разогреву блюдо из 2-3 компонентов на керамическую тарелку. Обтяните пленкой, пригодной для микроволновой печи. |
| Готовое блюдо (замороженное) | 350r 450r | 600Вт | 11 ¹ / ₂ -12 ¹ / ₂ 13-14 | 4 | Поставьте тарелку с замороженным (-18°C), готовым к употреблению блюдом, состоящим из 2-3 компонентов, на вращающийся поднос. После размораживания, дайте блюду постоять 4 минуты |

Разогрев детского питания и молока

Используйте приведенные в таблице уровни мощности и время приготовления / отстоя в качестве руководства для разогрева.

| Продукты | Порция | Мощн- ость | Время (мин.) | Время отстоя (мин.) | Инструкции |
|--|--------|---------------|-----------------|---------------------------|--|
| Детское питание (овощи + мясо) | 190г | 600Вт | 30сек. | 2-3 | Выложите в глубокую керамическую тарелку. Разогревайте, накрыв крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру. |
| Детская каша (крупа + молоко + фрукты) | 190г | 600Вт | 20сек. | 2-3 | Выложите в глубокую керамическую тарелку. Разогревайте, накрыв крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру. |
| Детское молоко | 100ml | 300Вт | 30-40сек. | 2-3 | Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте не закрывая. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 2 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните и тщательно проверьте температуру. |

РАЗМОРОЗКА ПРОДУКТОВ

Использование микроволн является великолепным способом разморозки продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Это может оказаться чрезвычайно полезным, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед ее приготовлением. Удалите с упаковки металлические перекрученные проволочки, завязывающие упаковку и выньте птицу из упаковки перед размораживанием, чтобы обеспечить возможность оттока жидкости, образующейся в процессе разморозки.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая их. Переверните их по окончании половины времени разморозки, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как это становится возможным.

Время от времени контролируйте продукты, убеждаясь в том, что они не стали теплыми на ощупь. Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части очень маленькими полосками алюминиевой фольги на время разморозки.

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите разморозку и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить разморозку.

Чтобы полностью завершить разморозку, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время отстоя для полной разморозки будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. Пожалуйста, обращайтесь к

Совет:

нижеприведенной таблице.

Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые и малое количество продуктов размораживается быстрее, чем большое. Помните этот совет при замораживании и размораживании продуктов.

Используйте следующую таблицу в качестве руководства для разморожи замороженных продуктов, имеющих температуру от -18°C до -20°C.

Все замороженные продукты должны размораживаться на уровне мощности "разморозка" (180Вт, **).

| Продукты | Порция | Время (мин.) | Время отстоя (мин.) | Инструкции |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Мясо Мясной фарш Свиные отбивные | 500r 300r | 10-12 6-6 ¹ / ₂ | 5-20 | Положите мясо на плоское керамическое блюдо. Экранируйте тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени разморозки! |
| Птица Куски цыпленка Целый цыпленок | 500r (2куска) 900r | 10-12 24-26 | 15-40 | Сначала положите куски цыпленка кожицей вниз, а целого цыпленка грудкой вниз на плоское керамическое блюдо. Экранируйте тонкие части, такие как крылышки и кончики ножек, алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени разморозки! |
| Рыба Рыбное филе | 250г (2куска) 400г (4куска) | 6-7 9-10 | 5-25 | Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Накройте тонкие части более толстыми частями. Экранируйте узкие концы алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени разморозки! |
| Фрукты Ягоды | 250г | 51/2-61/2 | 5-10 | Разложите фрукты тонким слоем на плоское круглое стеклянное блюдо (большого диаметра). |

| Продукты | Порция | Время (мин.) | Время отстоя (мин.) | Инструкции |
|---|------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Хлеб Булочки (каждая весом около 50 г) Тосты/Сэндвичи Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука) | 2штуки 4штуки 250г 500г | 2-2 ¹ / ₂ 3-4 3 ¹ / ₂ -4 ¹ / ₂ 8-10 | 5-10 | Положите булочки в кружок, а хлеб горизонтально на бумажное кухонное полотенце в середине вращающегося подноса. Переверните по окончании половины времени разморозки! |
| Пирожные Штрудель (яблочный) Пирожное с кремовой начинкой | 250г (2 шт.) 200г (2 шт.) | 4-5 2-4 | 10-10 | Разложите куски пирожного друг рядом с другом на бумажном кухонном полотенце на вращающемся подносе (не переворачивайте пирожные). |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

РАСТАПЛИВАНИЕ СПИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную миску. Накройте пластмассовой крышкой.

Нагревайте 40-50 секунд на уровне мощности 600 Вт, хорошо перемешивая, пока масло не растопится.

РАСПЛАВЛЕНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную миску. Нагревайте 3-5 минут на уровне мощности 450 Вт, пока шоколад не растает. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Когда будете вынимать тарелку из печи, используйте толстые рукавицы!

РАСТАПЛИВАНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную миску. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не растопится.

РАСПЛАВЛЕНИЕ ЖЕЛАТИНА

Положите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодную воду. Слив воду с желатина, положите его в маленькую миску из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт.

Перемешайте желатин после того, как он расплавится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ПИРОГА И ПЕЧЕНЬЯ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 г холодной воды.

Готовьте, не накрывая, в миске из термостойкого стекла в течение 5-6 минут на уровне мощности 600 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

Сразу после приготовления выложите на пирог.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой, подходящую по размерам. Добавьте 300 г сахара для приготовления консервов и хорошо перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 12-14 минут на уровне мощности 600 Вт.

Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Соедините концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата и хорошо перемешайте. Используйте миску из термостойкого стекла с крышкой, имеющую подходящие размеры. Готовьте, накрыв крышкой, в течение 7-8 минут на уровне мощности 600 Вт. Хорошо перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ КУСОЧКОВ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г кусочков миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте в течение от $3^{1}l_{2}$ до $4^{1}l_{2}$ минут на уровне мощности 600 Вт, периодически перемешивая. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Когда будете вынимать тарелку из печи, используйте толстые рукавицы!

Чистка вашей микроволновой печи

Следующие части вашей микроволновой печи подлежат регулярной чистке для предотвращения накопления жирной грязи и частиц пищи:

- Внутренние и наружные поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовая подставка
- **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и следите за тем. чтобы дверцы надежно закрывалась.
- Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой и мыльной, теплой водой. Смойте мыло и вытрите насухо.
- 2. Удалите намыленной тряпкой все брызги и пятна на внутренних поверхностях или на роликовой подставке. Смойте мыло и протрите насухо.
- 3. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и нагревайте ее в течение десяти минут на максимальном уровне мощности.
- Мойте по мере необходимости вращающийся поднос (можно в посудомоечной машине).
 - НЕ допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. НИКОГДА не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы особое внимание уделите тому, чтобы частицы пиши на них:
 - Не накапливались
 - Не мешали нормальному закрытию дверцы.

Хранение и ремонт вашей микроволновой печи

Необходимо соблюдать следующие несложные меры предосторожности при хранении и сервисном обслуживании вашей микроволновой печи.

Нельзя пользоваться печью, если повреждены дверца или уплотнители дверцы, как то:

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся кожух

Ремонт печи должен производить только квалифицированный специалист по микроволновой технике.

- НИКОГДА не снимайте наружный кожух с печи. Если печь неисправна и требует ремонта или если вы сомневаетесь в ее состоянии:
 - Отключите ее от сетевой розетки
 - Обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если вы желаете поместить вашу печь на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место.

<u>Причина:</u> Пыль и влага могут оказать вредное действие на рабочие части печи.

Эта печь не предназначена для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

Фирма SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои изделия. Как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут изменяться без предварительного уведомления.

| Модель | M1639NR / M1619NR |
|---|--|
| Источник электропитания | 230 В ~ 50 Гц |
| Потребляемая мощность Микроволновая печь | 950 BT |
| Выходная мощность | 100 Вт / 600 Вт (стандарт IEC-705) |
| Рабочая частота | 2450 МГц |
| Магнетрон | OM52S(31) |
| Способ охлаждения | Охлаждающий электрический вентилятор |
| Размеры (Ш x B x Г) Габаритные | 460 x 247 x 336 мм (М1639NR) 460 x 247 x 347 мм (М1619NR) |
| Внутренняя камера печи | 290 х 189 х 312 мм |
| Объем камеры | 17 литров |
| Масса Нетто | Приблизительно 10кг |

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях

Рекомендуемый период: 7 пет





АЯ46

-. Сертификат : **РОСС КR.АЯ46.В39940**

-. Дата выпуска : **15, 02, 2004**

ИЗГОТОВЛЕНО В КОРРЕЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ФИРМОЙ РОСТЕСТ-МОСКВА

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Самсунг Электроникс (М) сдн. ирд. (SEMA) Лот 2, Лебух 2, Северный Кланг Штрас, Территория 21, Индастриал Парк, 42000 Порт Кланг Селангор Малайзия